

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

© BMK GmbH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 02.01.2022

STYROPORSCHNEIDER/THERMOSÄGE/DÄMMSTOFFSCHNEIDGERÄT

ARTIKEL-NR.

DIC 1006/1007/1008(E) /1009 Styroporschneider/Thermosäge/Dämmstoffschneidgerät

Inhaltsverzeichnis:

1 SICHERHEIT

2 MONTAGE & AUFBAU

3 SPEZIFIKATION

4 CE – ERKLÄRUNG

1 SICHERHEIT

- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb!
- Falls erforderlich, kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Personal kontrollieren.
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt in der Nähe von Kindern stehen!
- Das Gerät darf nur von unterwiesenen Personen benutzt werden.
- Vor dem Betreiben des Gerätes lesen Sie aufmerksam die nachstehenden Anweisungen.
- Besondere Aufmerksamkeit widmen Sie den angeführten Sicherheitshinweisen, um bei der Arbeit der Gefahr eines Unfalls oder der Sachbeschädigung entgegen zu wirken.
- Die Arbeit mit dem Dämmstoffschneider führen Sie gemäß den angeführten Instruktionen aus, um eine Beschädigung der Vorrichtung zu vermeiden.
- Berühren Sie nicht den Schneidedraht, solange er nicht vollständig abgekühlt ist.
- Benutzen Sie den Dämmstoffschneider nicht, sofern das Arbeitsumfeld feucht ist.
- Öffnen Sie nicht den Schneidebügel und tauschen Sie den Trafo aus falls die Anschlussleitungen beschädigt sind.
- Erlauben Sie nicht, dass mit der Anlage Kinder oder nicht eingewiesene Personen arbeiten. Der Dämmstoffschneider ist kein Spielzeug.

2 MONTAGE & AUFBAU

Erstmaliger Aufbau

- Befestigen Sie den Trafo mit vier der beiliegenden acht Schrauben (M4x15)
- Danach befestigen Sie den Schneidebügel mit den Schneidebügelführungen
- Siehe Aufbauplan in der Montage + Gebrauchsanweisung.
- Nach Verbinden der Leitung mit dem Schneidebügel und dem Stromnetz ist der Dämmstoffschneider einsatzbereit.

Schneiden

- Betätigen Sie den Taster und der Schneidedraht beginnt sich zu erwärmen.
- Sollte die Drahtspannung nicht ausreichen die Feder entsprechend eindrehen.
- Die Betriebstemperatur des Schneidedrahtes ist innerhalb weniger Sekunden erreicht.
- Bei der Verwendung des Modells mit einstellbarer Temperatur (DIC 1008/1009) kann die Temperatur mit Hilfe des Bedienknopfes am Trafo eingestellt werden.
- Ist nach längerem Gebrauch der Trafo stark erwärmt kann der integrierte Theroschalter ausschalten und die Spannungsversorgung trennen.
Nach dem Abkühlen schaltet er sich automatisch wieder ein.

3 SPEZIFIKATION

| Modell | 1006 | 1007 | 1008 (E) | 1009 |
|--------------|-----------|------------|----------------|---------------|
| Spannung | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Leistung | 32V/200W | 30V/150W | 36V/200W | 30V/160W |
| Gewicht | 12,5 kg | 8,5 kg | 14 kg | 13 kg |
| Schnittlänge | 128 cm | 107 cm | 137 cm | 117 cm |
| Schnitthöhe | 40 cm | 22 cm | 33 cm | 33 cm |
| Absicherung | 2A Träge | 1,6A Träge | Int. Thermosi. | Int. Thermosi |

- **schneidet sekundenschnell exakt gerade in einem Arbeitsgang Hart und Weichdämmstoffplatten**
- **Diagonal- und Segmentschnitte**
- **arbeitet garantiert flusen- und staubfrei und absolut sauber**
- **ist einfach, robust und sicher**
- **Hochleistungs- Sicherheitstransformator**
- **einfacher Schneidedrahtwechsel**

- **cuts exact and straight in seconds polystyrene plates (soft and hard) in one step**
- **diagonal and segment cuts are possible**
- **works simple and very clean – no dirt!**
- **easy to work and reliable**
- **high power safety transformer**
- **easy cutting cord changing**

4 CE-ZERTIFIKAT

EU-Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity



Hiermit erklären wir die
We herewith declare

Firma BMK GmbH
Steinkreuzweg 2
91639 Wolframs-Eschenbach, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts: Styroporschneider/Thermosäge/Dämmstoffschneider

Machine Description: Polystyrene cutting tool

Artikel-Nr.: 1006, 1007, 1008 (E), 1009

Article-No.:

Einschlägige EU-Richtlinien:

EU-Directives:

Angewandte harmonisierte Normen: EN60335-2-45 2002 +A1:2008+A2:2012

Applicable harmonized standards: EN60335-:2012+AC:2014+A11:2014

+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62233:2008+AC:2008

210802783SHA-V1

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Transformer: EN 61558



= Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie und RoHS

Ort: Wolframs-Eschenbach

Place:

Datum: 02.01.2022

Date:

Herstellerunterschrift:

Authorised Signature:

Angaben zum Unterzeichner:

Title of Signatory:

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Brunner Heinz', with a long horizontal flourish extending to the right.

Brunner Heinz, Geschäftsführer